| 仕 様 | |
|---|---|
| 品　　番 | BGW-059 |
| 電　　源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 30W |
| イオン出力 | 1×$10^5$/cm3 (噴出口付近の測定値) |
| オゾン出力 | 0.04ppm (噴出口付近の測定値) |
| 加湿能力 | 約75ml/時(±10%) |
| 有効範囲 | 約15$m^2$ |
| 連続使用時間 | HIモード：約6時間　LOWモード：約8時間 |
| タンク容量 | 900ml |
| 寸　　法 | W24×D11×H16cm（電源コード:1.5m) |
| 質　　量 | 1520g |
| 材　　質 | ABS |
| セット内容 | 本体、タンク、ブラシ、説明書、保証書 |

# Pearl.W マイナスイオン ハイブリッド超音波加湿器

MINUS ION HIBRID SUPERSONIC WAVE HUMIDIFIER



品番 BGW-059

# 取扱説明書

●この度は、弊社の商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
●ご使用になる前には必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●お読みになった後は、大切に保管してください。

# 安全上のご注意 （必ずお守りください）

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用するため、ご使用前に「安全上のご注意」を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始ください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
| ⚠注意 | 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
| 絵表示の例 | 🚫 このような表示は「禁止」を示します。　❗ このような表示は「強制」を示します。 |

## ⚠警告

| | |
|---|---|
| **修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理行わないでください。**<br>改造禁止：発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。 | **コードや差込みプラグがいたむような無理なご使用をしないでください。**<br>禁止：感電やショート、故障の恐れがあります。 |
| **0℃未満もしくは 45℃以上の水を本体に入れて使用しないでください。**<br>禁止：本体の変形、故障の原因となります。 | **電源は交流 100V のコンセントをご使用ください。**<br>強制：火災・感電の原因となります。 |
| **コンセント部分を水につけたり、水をかけたりしないでください。**<br>禁止：感電やショート、故障の恐れがあります。 | **濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。**<br>禁止：発火したり、異常動作して、ケガをすることがあります。 |

## ⚠注意

| | |
|---|---|
| **差込プラグを抜くときは、先端のプラグを必ずもって抜いてください。コードを持って抜かないでください。**<br>プラグを抜く：感電やショートの原因になります。 | **本体内部の噴出装置は非常に精密ですので、指で触ったりしないでください。**<br>禁止：本体の故障の原因になります。 |
| **使用時以外は、プラグをコンセントから抜いてください。**<br>プラグを抜く：絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 | **熱湯や汚れた水などを入れないでください。**<br>強制：本体の故障の原因となります。 |
| **火気に近づけないでください。**<br>禁止：本体の変形によるショート・発火の原因となります。 | **必ず、水平な場所でご使用ください。**<br>強制：水もれでのショート・感電の原因となります。 |

# アフターサービス

### ●保証書
必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください

### ●修理をお申しつけされるとき
［保証期間中］
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理致します。
［保証期間を経過しているとき］
お客様のご要望により有料で修理いたします。
※送料はお客様負担となります。

### ●補修用性能部品の保有期間
補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後約２年間です。
※補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店又は、弊社にご相談ください。

# サービスセンター

### ・WEB
弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。

→ **http://www.b-grow.com/service/**

### ・MAIL
以下の項目をご確認の上、下記アドレスまでお問い合わせください。
□品番　□品名　□お買い上げ店名　□お買い上げ日　□お問い合わせ内容

→ **ss@b-grow.com**

※製品に不具合があった場合、お手数ですが上記内容に加え下記内容をお知らせください。
■詳しい内容と状況　■不具合箇所の写真など

### ・TEL
以下の項目をご確認の上、お問い合わせください。
□品番　□品名　□お買い上げ店名　□お買い上げ日　□お問い合わせ内容

→ Tel 050-3505-7050 （受付時間 10:00~17:00 土･日･祝日除く）

# 困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| 症　状 | 調べるところ | 対処方法 |
|---|---|---|
| 作動しない | ・プラグが差し込まれていない。 | ・プラグを差し込んでください。 |
| ミストが出ない | ・水がなくなっている。<br>・スイッチが入っていない。<br>・水平な場所に設置されていない。<br>・メタルプレートが汚れている。 | ・水をタンクに補給してください。<br>・スイッチを HI/LOW にしてください。<br>・水平な場所に設置してください。<br>・付属のブラシで洗浄してください。 |
| | ・メタルプレートが損傷している。 | ・お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。 |
| 白いものがタンクに付着している | ・入れる水の成分によって付着する | ・タンク、メタルプレートをキレイに洗浄してください。 |
| 周囲が濡れる | **※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。** | |
| 部屋の湿度が上がらない | ・部屋が推奨面積より広すぎませんか？<br>・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ | ・推奨面積を参考にしてご使用ください。<br>・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。 |
| 部屋が結露する | ・加湿しすぎていませんか？ | ・ミストの量を調節してください。 |

弊社ウェブサイトにて最新のサポート / 商品情報をご確認いただけます。
また、お問い合わせ、消耗品・部品の注文も承っております。
→ **http://www.b-grow.com/service/**




# ご使用上のご注意

## ●本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床などが濡れることがあります。

電子機器や水の弱いものの回りでは使用しないでください。

## ●設置場所について

・水平な場所
・壁や家具・家電から50cm以上離れた場所




下記の場所での使用はお避けください。

・ふすまや畳、じゅうたんなど水分を吸収しやすい材質が多い所。
・ミストが直接壁や家具・家電に当たる。
・水平ではない場所

## ●アロマオイルは使用しないで下さい。

本体の故障の原因となります。

## ●運転中は水以外は入れないでください。

本体の故障の原因となります。

## ●タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水槽部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。尚浄水器を使用の水ですと水アカが比較的つきにくくなります。

お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。


## ●使用しない時はタンクの水を抜いて下さい。

雑菌繁殖やヌメリの原因となる恐れがあります。
又、破水板の腐食の原因にもなります。

# 各部名称と使用方法




イオン発生中に、本体から「カチッ」と音がする場合がありますが、使用上問題はありません。







※ゴムパッキンがセットされています。必ずつけた状態で使用してください。(水もれの原因となります。)

**トレイ**

※タンクをはずした状態でもこの部分に水がたまっていれば作動します。(水が飛び散る恐れがありますので、タンクをはずした状態で電源を入れたりしないでください。

**メタルプレート**


(お手入れをする際は、必ず電源を切った状態で行ってください。)
※製品作動中にメタルプレートを直接手で触ると感電する恐れがあります。



## 使用方法

1.本体を水平で安定した場所に設置してください。
※必ず水平な場所でご使用ください。水がもれる恐れがあります。

2.本体からタンクを取り外し、キャップをはずし水を入れてください。
その後タンクを本体トレイ部にセットしてください。




3.電源プラグをコンセントに差し込んでください。

4.

**ミスト使用方法**

本体、ミストスイッチをLOW⇔HI(無段階)に調節して使用して下さい。

※ムーディライト(青色LED)のON/OFF機能はありません。ミスト発生時は点灯します。

**イオン使用方法**

イオンスイッチを押すと、イオン噴出口からイオンが噴出されます。(イオン発生ライト点灯時ON、消灯時OFF)

※イオンのみの単独使用はできません。ミストが発生状態で行ってください。

**！ ※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。**

## お手入れ方法

※必ず電源を切った状態でお手入れを行ってください。

1.電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

2.本体からタンクを取り外し、本体とタンクに溜まった水を捨ててください。

3.本体底面のメタルプレート、タンクの破水板部分を付属のブラシで掃除してください。
**※メタルプレート部分は素手で触れないようにしてください。故障の原因となります。**

4.その後、タンクをすすぎ洗いしてください。
※洗浄後は必ず、すすぎ洗いをしてください。ミスト噴出口が詰まる恐れがあります。

**●！お手入れはこまめに！●**

使いっぱなしで放置しておくと、本体トレイ部に鉄分やカルシウム(茶色や白い固まり)が付着して取れにくくなったり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。また、本製品の加湿能力の低下にもつながる恐れがあります。